
**Konica** 

取扱説明書



# Digital Revio

お買い上げありがとうございます。

このDigital Revio KD-300Zは、総画素334万画素CCD(有効画素数324万画素)を搭載した高画質デジタルスチルカメラです。

ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しい取扱いで末永く ご使用ください。

SDメモリーカードまたはマルチメディアカード\*をお使いください。 本書では、これらのカードのことを「メモリーカード」と称しております。

\* MultiMediaCard™は、ドイツInfineon Technologies AG社の商標であり、MMCA( MultiMediaCard Association )ヘライセンスされています。

# 目次

1			
	安全に関する表示について 4	使用上のご注意 4	各部の名称 10
カメラの準備	電池の入れかたと 充電のしかた 15	メモリーカードの 入れかたと取り出しかた 16	日付の設定 18
撮影の基本	液晶モニターを使って撮影する 19 動画を撮影する 23	光学ファインダーを使って 撮影する 24	
いろいろな機能を 使った撮影	フラッシュ撮影の機能を選ぶ 28 マクロ撮影と遠景撮影 30 セルフタイマーを使う 32 画質を選ぶ	カラーモードで白黒やセピアの画像 を撮影する	シャッタースピードを       遅くする
再生の基本	液晶モニターで再生する 48	動画を再生する49	
いろいろな再生と 消去のしかた	画像の順/逆送りを早くする 51 再生画像のクローズアップ 51 撮影時の情報を表示させる 52 マルチ表示 ( 画像の一覧表示 ) 53	画像をプロテクトする	自動再生する 59 DPOF の設定 60
セットアップの使いかた	メモリーカードのフォーマット 63 電子音の ON/OFF 65 オートパワー OFF の設定 66 オートフォーカスの方式を選ぶ 68	撮影モードロックの ON/OFF 69 電子ズームの ON/OFF	メモリーカードに 新しいフォルダーを作る
画像を他の機器に送る	パソコンに送る79	プリンターに送る80	
その他	液晶モニターについての操作 82 故障とお考えになる前に 83	主な仕様	インデックス 90

#### 安全に関する表示について

この取扱説明書では、このカメラを安全に使用していただくために、次のような表示をしています。内容をよくお読みいただき、正しく使用してください。

1 注意	このマークは、製品を正しくお使いいただけなかった場合に、製品の使用 者等が傷害を負う危険および物的損害の発生が想定されることを示します。
▲ 警告	このマークは、製品を正しくお使いいただけなかった場合に、製品の使用 者等が死亡または重傷を負う危険性が想定されることを示します。
⚠ 危険	このマークは、製品を正しくお使いいただけなかった場合に、製品の使用 者等が死亡または重傷を負う危険性が切迫して想定されることを示します。

#### 使用上のご注意

#### カメラ使用上の注意

- このカメラは防水機構になっていませんので、雨天や水中では使用できません。万一水に濡れてしまったときは、早めに当社サービスステーションにお持ちいただき、点検を受けてください。
- 撮影レンズ、測光窓などを指紋などで汚すとカメラの精度に影響を及ぼしますので十分 注意してください。もし汚れた場合はむやみに拭かず、セーム皮や市販の眼鏡拭き用紙 などで軽く拭く程度にしてください。また、ゴミやホコリはブロアーで吹き飛ばすかレ ンズ刷毛で払うようにしてください。
- 本体の汚れを落とすときは、柔らかな布などで拭いてください。ベンジンやシンナーなどの有機溶剤は本体破損の原因になりますので絶対に使用しないでください。
- 撮影や再生直後など、カードアクセス LED が点滅しているときは、SD メモリーカードまたはマルチメディアカードを取り出さないでください。
- 強力な電磁波を発生させる場所(テレビやスピーカーのすぐ近くなど)では、画像が乱れて記録されたり、再生画像が乱れることがあります。
- 太陽に直接カメラを向けて撮影しないでください。カメラの CCD を損傷します。
- カメラを落下させたときは、外観に異常がなくても、内部が破損していたり、はずれている場合があります。必ず当社サービスステーションにお持ちいただき、点検を受けてください。
- 液晶モニターの画面を強く押したり、先の細いものでついたりするなど、強い衝撃を与えないでください。液晶モニターのガラスの破損など故障の原因になります。
- カード着脱部の内部には触れないでください。故障の原因となります。

- 海岸やほこりの多いところでの撮影後は、カメラをよく清掃してください。 潮風は金属を腐食し電子回路の断線、ショートの原因となり、発煙、発火を起こすこともあります。また砂ぼこりは内部機構の作動不良を起こします。
- 寒いところから急に暖かい室内に持ち込むと、レンズやカメラ内部に水 滴がつくことがあります。(結露現象)水滴は電子回路の断線、ショート の原因となり、発煙、発火を起こすこともあります。急激な温度変化は できるだけ避けてください。結露が生じたときは直ちに電源を切って、 結霧がなくなるまで放置してください。
- カメラは精密な電子機器です。電子回路の断線による発煙・発火や機構の破損の原因となる落下や衝撃は避けてください。
- 海外旅行や結婚式など大切な撮影のときは前もって作動の確認、または テスト撮影をして正常に記録されていることを確認してから使用してく ださい。
- カメラや電池が熱くなる、煙が出る、焦げ臭いなどの異常を感じたときは、速やかに電池を取り出してください。火災や火傷の原因となります。
   (電池を取り出す際、火傷には十分ご注意ください。)
- 本機内部には高電圧回路が組み込まれています。落下などでストロボ部が破損したときは、内部には絶対に手を触れないでください。感電する 危険があります。

# ⚠ 警告

⚠ 注意

- カメラを分解・改造しないでください。高電圧がかかり、感電するおそれがあります。
- フラッシュを人の目(特に乳幼児)に近づけて、撮影しないでください。
   目の近くでストロボを発光すると視力障害を起こす危険性があります。
- カメラで太陽や強い光源を直接見ないでください。視力障害を起こす危険性があります。
- 移動しながらの撮影はおやめください。特に光学ファインダーや液晶モニターを見ながら移動すると事故の原因になります。
- 撮影中は被写体に気をとられすぎずに、周囲の状況にも充分注意をはらってください。

#### リセット機能について

このカメラは、外部の強力な電磁波や静電気等に対して極めてまれにカメラが作動しなくなることがあります。このような場合は一度電池を取り出し、再度入れ直してからご使用ください。

#### カメラの保管について

- 動い場所(夏の海辺、直射日光下の車内など)に長時間置いておくとカメラやSDメモ リーカードまたはマルチメディアカード、電池等の性能を低下させ、故障の原因となり ますので放置しないでください。
- カメラを長時間使わないときは電池を取り出しておいてください。電池の液漏れなどに よる事故を防ぎます。

# ⚠ 注意

● カメラは湿気やほこりのある場所や防虫剤のあるタンス、実験室のよう に薬品を扱うところを避け、風通しのよいところに保管してください。 雷子回路の断線、ショートの原因となり、発煙・発火を起こすこともあ ります.

#### リチウムイオンバッテリーパックのご注意

- 水、雨水、海水などにつけたり、濡らしたりしないでください。発熱、発 煙、発火、感電の原因になります。
- 濡れたバッテリーパックを使用・充電しないでください。発熱、発煙、発 火、感電の原因になります。
- 幼児の手の届く場所には置かないでください。けがなどの事故の原因に なります。

- ↑ 注意 | 強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。液漏れの原因に なります。
  - できるだけ、常温(20 ±5)でご使用ください。夏期や冬期、閉め 切った車内に放置するなど極端な高温や低温環境では電池の容量が、低 下し使用できる時間が短くなります。また、雷池の寿命も短くなります。
  - バッテリーパックを使用しない場合には、湿気の少ない場所に保管して ください。

#### ● 電子レンジや高圧容器に入れないでください。液漏れ、発熱、発煙、発 火、破裂の原因になります。

# ♠ 警告

⚠ 危険 |

- 液漏れしたバッテリーパックを使用しないでください。バッテリーパッ ク内の液が人体に付着すると傷害を起こす恐れがあります。万一、付着 したらすぐにきれいな水で洗い流してください。
- 破損したバッテリーパックを使用しないでください。発熱、発煙、発火、 感雷の原因になります。
- 高温になる場所(火のそば、ストーブのそば、炎天下など)や引火性ガス の発生するような場所での充電・放置はしないでください。発熱、発煙、 発火、破裂の原因になります。
- バッテリーパックの(+ ) )端子を金属物などでショートさせないで ください。発熱、発煙、発火の原因になります。
- カギ、ネックレス、コインなどの金属物と一緒に保管はしないでくださ い。金属片などと端子が接触してショートする恐れがあります。
- 火の中に投入したり、加熱しないでください、発熱、発煙、発火、破裂の 原因になります。
- 分解や改造はしないでください。発熱、発煙、発火やバッテリーパック 内の液が目に入り失明などの事故の原因になります。 万一、バッテリー パックの液が目に入ったときはすぐにきれいな水で洗い流してただちに
- このバッテリーパックは本機専用です。充電の際は必ずカメラに装てん。 して充電してください。バッテリーパックを本機以外に使用したり、市 販の充電器等で充電すると、発熱、発煙、発火、破裂の原因になります。



リチウムイオンバッテリーパック 使用後はリサイクルへ

医師の治療を受けてください。

本製品の機能をフルに活用していただくためにも、アクセサリー類は当社製品のご使用 をおすすめします。

市販されている他社製品、あるいは自作の製品を使用して生じた事故や故障について は、当社では保証いたしかねます。

あなたが、実演や興業、展示物等を撮影したものは、個人で楽しむ等の他は、著作権法 上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興業、展示物等のうちには、個人で 楽しむ等の目的であっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。

● テレビは、ビデオ入力端子のあるタイプをご使用ください。

#### 雷波障害自主規制について:

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラス B情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、こ の装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こす ことがあります

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

● 航空機の機内や病院など、使用を禁止された場所ではカメラの電源をOFFにしてく ださい。電子機器などに影響を与え事故の原因となります。

#### AC アダプター取扱い上の注意

- AC アダプターは長時間使用すると若干熱を持ちますが、故障ではありません。
- 長時間使用しないときは安全のためACアダプターをコンセントから抜いてください。 (ACアダプターをコンセントから抜くときは先にプラグをカメラ本体から抜いてくだ さい。)
- カメラに電池をセットした状態でACアダプターを使う場合、カメラの電源をOFFに して AC アダプターの抜き差しを行ってください。
- このACアダプターは、本機カメラ専用です。火災や感電の危険防止のため、指定され たデジタルカメラ以外には使用しないでください。

● AC アダプターは必ず専用品をご使用ください。指定外のアダプターを 使用すると思わぬ事故や火災の原因になることがありますので絶対にお やめください。

- ↑ 注意 | コードを無理に折り曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、継ぎ足す等 は絶対にしないでください。
  - 濡れた手でACアダプターを抜き差ししないでください。感電するおそ れがあります。

# ▲ 注意

- コンセントからの抜き差しは必ずACアダプター本体を持って行ってく ださい。カメラからの抜き差しはプラグを持って行ってください。コー ドを引っ張るとコードが傷ついたり断線したり火災や感雷の原因になる ことがあります。
- AC アダプターの傷、 断線、 プラグの接触不良などにお気づきのときは 使用を中止して早めにご購入店または当社サービスステーションにご相 談ください。
- プラグの抜き差しが不完全な状態で使わないでください。接触不良によ り発熱し、火災や感雷の原因になります。
- コードを加工したり無理な力を加えたりしないでください。コードが傷つ き火災や感電の原因になります。芯線が露出するほど傷んだ場合は使用を 中止し、ご購入店または当社サービスステーションにご相談ください。
- カバーをはずしたり、分解、修理、改造をしないでください。感雷する危 除があります.

# ⚠ 警告

- プラグにほこりがついた状態で使用したり、金属を近づけたりしないで ください。電気が金属を伝わり、火災や感電の原因になります。ほこり がたまったときは、AC アダプターをコンセントから抜き、ほこりを取 り除いてください。
- 煙や異臭、異音がでたり、落下、破損したときは使用を中止してくださ い。そのまま使用すると火災の原因になります。そのような場合は、ご 購入店か当社サービスステーションにご相談ください。
- ACアダプターは家庭用電源コンセント(AC100V 50/60Hz)以外に はつながないでください。指定外の電圧や電源で使用すると火災や感電 の原因になります。




SDロゴは商標です。

QuickTime™およびQuickTimeロゴは、ライセンスに基づいて使用される商標です。 QuickTime は、米国およびその他の国々で登録された商標です。


全ての会社名、ブランド名または商品名は、それらの所有者の登録商標または商標で す。

# 各部の名称

#### 《操作部》



#### 《表示部》



ピント合わせの状態とリチワムイオンバッテリーの充電完了をお知らせします。

- カードアクセス LED ( 橙 ) メモリーカードに画像などのデータ


● 点滅中はカードカバーを開けた り、メモリーカードの取り出しは 絶対に行わないでください。

を記録しているときに点滅します。


液晶モニター

撮影時はビューファイン ダー、再生時やセット アップ時は画像や各種メ ニューを表示します。

# 《その他》



#### 《液晶モニターに表示されるマーク》




# カメラの準備

# 同梱品について

次の製品がそろっているかどうか、ご確認ください。


- ① カメラ本体
- ② マルチメディアカード
- ③ リチウムイオンバッテリーパック
- ④ AC アダプター
- ⑤ ビデオケーブル
- ⑥ ハンドストラップ
- ⑦ 取扱説明書(本書)
- ⑧ クイックスタートガイド
- 9 保証書

# 電池の入れかたと充電のしかた



電池ぶたを開けて、バッテリーパック(同梱品)を入れます。

● バッテリーパックの入れる向きに注意してください。逆向きに入れた場合カメラは動作しません。



ACアダプターをカメラにつないで 充電します。

#### 《充電時間》

スタンバイLED(緑)警告LED(赤)



充電時間は約5時間です。

充電中は警告 LED が点灯します。充電 が終わると警告 LED が消えスタンバイ LED が点灯します。


#### 《充電の目安》

液晶モニターのバッテリー残量表示を目安に充電してください。




# メモリーカードの入れかたと取り出しかた

#### 《入れかた》




カードカバー開放レバーをスライドしてカードカバーを開けます。




メモリーカードを入れます。

- ◆ メモリーカードは「カチッ」と音がして止まるところまで差し込んでください。
- メモリーカードの向きにご注意ください。



カードカバーを閉めます。

#### 《取り出しかた》




カードカバー開放レバーをスライド してカードカバーを開けてメモリー カードを取り出します。

◆ メモリーカードを軽く一回押してから取り出してください。

#### ライトプロテクト(書込禁止)スイッチ

SDメモリーカードのみ



SDメモリーカードにはライトプロ テクトスイッチがついています。 このスイッチを下にスライドすると カードへのデータ書込が禁止され、 カードに保存されている画像などの データが保護されます。 なお、この状態のカードを使って撮


影や消去などはできません。



液晶モニターには"ライトプロテクト"と表示されます。

# 《ハンドストラップの取り付けかた》

図のように取り付けてください。




# 日付の設定

日付、時刻の設定と日付のならび順を設定します。

# 《操作》





操作の中止 "MENU"ボタンを押します。(設定内容は操作前のものに戻ります。)



# 液晶モニターを使って 撮影する


撮影

**D** 


基本

正確な構図を決めるときは液晶モニターをお使いください。表示された通りの画像が撮影できます。

1. モード切替レバーを" **▲** " に して、カメラの電源をON にし ます。



電子音が鳴り数秒後、液晶モニターがつきます。



3 秒間表示して消えます。

2.カメラぶれしないよう、図のように両手でしっかりとささえ てください。




#### 構えかたのコツ

ピントが悪い画像の多くはカメラ | ぶれが原因です。カメラぶれしな | いように自分にあったフォームを | 作る研究をしてください。

- 右人差し指をシャッターボタンの上にのせます。
- レンズやフラッシュ発光部に指しがかからないようにします。
- 手にあまり力を入れず、静かに | シャッターボタンを押します。 |
- ◆ 左手はカメラをしっかりささえます。
- 脇をしめてカメラを安定させます。

3. 液晶モニターを見ながら構図 を決めます。

" T "ボタンを押すと被写体が拡大 され、" W "ボタンを押すと縮小さ れます。



| 電子ズームでさらに拡大 |"T"ボタンを押して最大まで | |拡大して一旦指を離し、再度 | |"T"ボタンを押してください。| |1.3倍、1.6倍、2倍の3段階 | |で電子ズームの拡大ができま |

ここに拡大倍率が表示される



- ■電子的な制御で拡大しているた | め、光学ファインダーでは確認 | できません。液晶モニターを | ONにしてお使いください。
- 液晶モニターが消えているとき、電子ズームはできません。
- 画質が[T][№]のとき、電子 ズームはできません。[S][F] のとき、電子ズームをして撮影 すると、画質は[N]になります。

4. シャッターボタンを押して撮影します。

シャッターボタンを半押し(22ページ)して、合焦マークの点灯と電子音が"ピッピッ"と鳴ったらピント合わせ完了です。





そのままさらに押して電子音が"ピッ"と鳴ったら画像を記録し始めます。 •...



ピッ

一瞬黒くなった 後、撮った画像が 表示されます。

記録中は警告 LED とカードア クセス LED が点滅します。



#### 撮影時のご注意

- 次の撮影は警告LEDの点滅が終わるまでお待ちください。
- ●" ▲"撮影モードでお使いのとき、カメラに何もしないでしばらく放置すると、カメラが休止の状態になります。このときはシャッターボタンを半押しするか他のボタンを押すなどすると、撮影できる状態に戻ります。(詳しくは67ページをお読みください。)
- カードアクセス LED 点滅中は、 カードカバーを開けたり、メモリーカードを抜いたりしないでください。メモリーカードやデータを破損するおそれがあります。

#### 半押しのこと

シャッターボタンを軽く押したとき、途中で止まるところがあります。これを半押しの状態といい、ピントと露出がオートセットされます。そのままさらに押すと画像の記録を開始します。



こんなこともできる テレビ画面をビューファインダー



│ テレビにつなぐと液晶モニターが │ │ 消えてテレビ画面に被写体が表示 │ | されます。

- このとき、液晶モニターは消えています。
- 接続は付属のビデオケーブルを ご使用ください。

# 動画を撮影する

15 秒間の簡単な動画が撮れる機能です。動画記録時のモニター表示は次のようになります。

① "MENU"ボタンを押します。



- ②[**〈型◎**]を選び"┛"ボタンを 押して[艸]動画に設定しま す。
- ③ シャッターボタンを押すと動画の記録を始め、15秒後に自動で記録を終了します。



● 15秒以内で止めるときは、シャッターボタンを押します。

#### ご注意

- 動画撮影中、光学ズームはできますが、電子ズーム(21ページ)は使えません。
- パソコンで見るときは、Quick Time 4.1 以上をインストール してください。

# 光学ファインダーを使って撮影する

液晶モニターを OFF にして使う と電池の消費を節約できます。 液晶モニターのON/OFF 82ペー ジ


- 1. モード切替レバーを " 🗖 " に して、カメラの電源をONにし ます。
- 2." DISPLAY "ボタンを押して、 液晶モニターを消します。
- 3. カメラぶれしないよう. 図のよ うに両手でしっかりとささえ てください。



光学ファインダーを 覗いて構えているとき

● 20ページの「構えかたのコツ」を ご覧ください。

- 4. 光学ファインダーを見ながら 構図を決めます。
- " T"ボタンを押すと被写体が拡大 され、"W"ボタンを押すと縮小さ れます。



光学ファインダーを使うとき の注意

┃光学ファインダーを使ったと│ ▲ きは、被写体との距離(撮影距 ▲ ┃離)にご注意ください。

┃撮影距離が近いほど、構図のズ┃ ┃ レ( パララックス )が起こりま ┃ lਰੂ

┃正確に構図を決めるためには ┛液晶モニターを使った撮影を □ おすすめします。

● パララックス 31ページ参照


- 5. シャッターボタンを押して撮 | ③ 記録中は警告 LED とカードア 影します。
- ① シャッターボタンを半押しし て、スタンバイ LED の点灯と 雷子音が"ピッピッ"と鳴った らピント合わせ完了です。



② そのままさらに押して電子音 が"ピッ"と鳴ったら画像を記 録し始めます。



クセス LED が点滅します。



● 警告 LED の点滅が終わりました ら、次の撮影ができます。





撮影モードの機能を紹介します。 撮影状況に合わせてお使いください。

液晶モニターを消してお使いになる方へ


機能を設定するときや既に設定した機能を確認するときは、液晶モニターをつけてください。

# フラッシュ撮影の機能を選ぶ

撮影状況に合わせてフラッシュ撮影の機能を使い分けてみましょう。


#### 《フラッシュ光の届く距離》

感度:標準時



# 《フラッシュ撮影モードの種類》

" 4 " ボタンを押すと次のようにマークが変わります。



\* 赤目現象:人物をフラッシュ撮影すると、まれに瞳が赤く写ることがあります。これを赤目現象といい、眼球に入った光の反射(眼底反射)によって起こる現象です。

#### 《操作》

①" ◆ "ボタンを押してフラッシュモードを選びます。

赤目軽減自

動発光モー

ドに設定し


たときの表



② シャッターボタンを押して撮 影してください。

#### ご注意


● シャッターボタンの半押し時に 警告 LED が点滅するときは、 シャッタースピードが遅くなり ます。カメラぶれを防ぐため、三 脚等をご使用ください。




# マクロ撮影と遠景撮影

撮影距離(被写体とカメラの距離)によってマクロ撮影と遠景撮影の 機能を使い分けましょう。

# 《"マクロ/遠景"の使いどころ》



" ♥ /▲ "ボタンを押すごとに次のようにマークが変わります。



# 《操作》

" ♥/▲"ボタンを押してモードを選びます。



マクロ撮影モードに設定したときの表示

② シャッターボタンを押して撮 影してください。


 | こんなこともできる | マクロ撮影モードのとき " **ዿ** " | ボタンを押すとフラッシュ発 | 光が可能になります。



ただし、被写体が近いのでフラッシュの光が強めにあたります。"露出補正"を使って明るさを調節してください。


#### ご注意

液晶モニターを消して光学ファインダーで撮影しているとき、マクロ撮影モード[®**数**]に設定すると、シャッターボタンを半押ししたときに液晶モニターがつきます。



光学ファインダーでのマクロ撮影はパララックス\*が起こりますので、液晶モニターを使った撮影をおすすめします。

\* パララックスとは、光学ファインダーを覗いたときの構図と撮影した画像の構図がズレてしまうことです。



# セルフタイマーを使う

記念写真など自分も写りたいときや接写するときなどにお使いください。

- [**�**<sup>10</sup>]: シャッターボタンを押してから10秒後にシャッターが切れますので、自分もいっしょに写りたいときにお使いください。
- [**◇**<sup>2</sup>]: シャッターボタンを押してから2秒後にシャッターが切れますので、マクロ撮影や長時間露光でのカメラぶれを防ぎたいときはこちらをお使いください。

# 《操作》

① "MENU"ボタンを押します。



②" < "ボタンを押して[ **③** ] を選びます。



③" **⊿**"ボタンを押して、[ **◇**10] (または[ **◇**2])を選びます。



- ④ " MENU " ボタンを押すと、メ ニュー表示が消えます。
- ⑤ シャッターボタンを押して撮影してください。
- 通常撮影に戻すときも同じ操作です。

# 画質を選ぶ

画質を変えたいときや動画を撮りたいときにお使いください。

画質	画 素 数	容量
[N]ノーマル	$1024 \times 768$	約 280KB
[F]ファイン	$2048 \times 1536$	約 1MB
[S]スーパーファイン	$2048 \times 1536$	約 2MB
[ T ] TIFF-RGB(ティフ・アールジーピー)	2048 × 1536	約 9.1 MB
[ 艸]動画	$320 \times 240$	(最大15秒)

- 画質が" T "TIFF-RGBではカラーモードの白黒とセピアは選択できません。
- 容量はあくまでも目安です。被写体の絵柄によってファイルサイズは変わります。

# 《操作》

①" MENU "ボタンを押します。



②" ⊲"ボタンを押して[ ♣/№ ]を選びます。



③ " ▲ "ボタンを押して、希望の 画質または動画を選びます。



ノーマルを 選んだとき の表示

- ④ " MENU " ボタンを押すと、メ ニュー表示が消えます。
- ⑤ シャッターボタンを押して撮影してください。

#### 《画質を選ぶときの目安》

画質を重視する場合は[S]または[F] テレビで見たい場合は[F]または [N]パソコンなどのホームページ作成など小さい画像サイズでよい場合は [N]にして撮影してください。拡大するなど特に画質を重視する場合は[S] または非圧縮形式の[T]をお使いください。

なお、[T]は画像サイズが約9.1MBとかなり大きくなりますので、メモリーカードの容量にご注意ください。

# 露出を補正する

画像の明るさを少し変えたいときにお使いください。

# 《操作》

① "MENU"ボタンを押します。



②" ⊲ "または" ▷ "ボタンを使って[ +4 ]を選び" 4 "ボタンを押します。




③ " △ "または" ▽ "ボタンを使って、希望の補正値を選び、" ┛ " ボタンを押します。



+0.7 を選 んだときの 表示

- ④ " MENU " ボタンを押すと、メ ニュー表示が消えます。
- ⑤ シャッターボタンを押して撮影してください。



● フラッシュ撮影のとき、露出補正の 値は、液晶モニターの表示にかかわ らず、± 1.0 までになります。

# カラーモードで白黒やセピアの画像を撮影する

通常のカラー撮影の他に、白黒とセピアが選べます。

● 画質が[T]TIFF-RGBのとき、白黒とセピアは選択できません。

# 《操作》

①" MENU "ボタンを押します。



②"▷"ボタンを押して[ **△**M ]を 選び" **⊿** "ボタンを押します。



③[カラーモード]を選び、"▷"ボ タンを押します。



④ " △ "または" ▽ "ボタンを使って[ セピア ] または[ 白黒 ])を 選びます。



⑤" ⊲"ボタンを押します。



⑥ " MENU "ボタンを2回押して、 メニュー表示を消します。

> セピアを選 んだときの

表示



⑦ シャッターボタンを押して撮影してください。

# ホワイトバランスを調節する

画像の色調は光源の種類により変化します。撮影状況に合わせて次の モードを選んでください。

「AUTO T(初期設定)カメラがホワイトバランスを自動で設定します。

[※] 太陽光

[ 🔩 ] 白熱電球

[ \_\_\_\_ ] 曇天

[ 完] 蛍光灯

[プリセット] ホワイトバランスをマニュアルで設定したいときに使います。設定のしかたは39ページをご覧ください。

# 《操作》

① "MENU"ボタンを押します。



②"▷"ボタンを押して[ **△M** ]を 選び" **⊿**"ボタンを押します。



③ " △ "または" ▽ "ボタンを使って[WBモード]を選び、" ▷ "ボタンを押します。



④ " △ "または" ▽ "ボタンを使って [ • ★ ]( または[ ※ ] [ ○ ] ] [ • □ □ ]) を選びます。



⑤" ⊲ "ボタンを押します。



⑥ " MENU "ボタンを2回押して、 メニュー表示を消します。



[★]を選 んだときの 表示

⑦ シャッターボタンを押して撮影してください。

# 《プリセットの設定と撮影の操作》

ホワイトバランスをマニュアルで設定したいときは、この機能をお使いください。

被写体の色の基準となる白い部分を任意に設定して撮影することができます。もっと厳密に設定する場合は、白い用紙などを使ってください。


● プリセットは、電子ズームをしていない状態で行ってください。

#### 《操作》

①[プリセット]を選んで" ┛ "ボ タンを押します。



② ホワイトバランスの基準とな る被写体にカメラを合わせま す。



この範囲いっぱいにホワイトバランスの基準となる白い部分を 入れてください。 ③ " ▲ "ボタンを押すと設定完了です。



④ " MENU "ボタンを2回押して、 メニュー表示を消します。



プリセット したときの 表示

⑤ シャッターボタンを押して撮影してください。

# 絞り優先を設定する(AEモード)

初期設定では、カメラが自動的に絞りとシャッタースピードを設定するプログラムモードに設定されています。

AE モードにして、絞り値を F2.8 または F6.2 (共にワイド時)に固定すると、カメラが被写体に合ったシャッタースピードを設定します。

# 《操作》

①" MENU "ボタンを押します。



②"▷"ボタンを押して[ MM]を選び" M"ボタンを押します。



③ " △ "または" ▽ "ボタンを使って[AEモード]を選び、" ▷ "ボタンを押します。



④" △ "または" ▽ "ボタンを使って[ F6.2 ]( または[ F2.8 ])を 選びます。



⑤" ⊲"ボタンを押します。



⑥ " MENU "ボタンを2回押して、 メニュー表示を消します。



F 6 . 2 を選 んだときの 表示

⑦ シャッターボタンを押して撮影してください。

# マニュアルフォーカスで撮影する

AF(オートフォーカス)とMF(マニュアルフォーカス)が選べます。 (初期設定はAFが設定されています。)MFに設定すると、フォーカス ゲージが表示されます。撮影距離を指定して撮影してください。

# 《操作》

① " MENU "ボタンを押します。



②"▷"ボタンを押して[ ●M ]を 選び" ┛"ボタンを押します。



③ " △ "または" ▽ "ボタンを使って[フォーカス]を選び、" ▷ "ボタンを押します。



④ " △ "または" ▽ "ボタンを使って[ MF ] または[ AF ])を選びます。



⑤" ⊲"ボタンを押します。



⑥ " MENU "ボタンを 2 回押して メニュー表示を消します。



MFを選ん だときの表

- ⑦" ⊲"または"▷"ボタンを使って撮影距離を指定して、撮影してください。
- ■撮影距離の90cmではピントが合わない場合があります。41

# シャッタースピードを遅くする

シャッタースピード(シャッターが開いている時間)を遅くすると、夜 景や室内のムードを活かした画像が撮れます。8秒間、4秒間、2秒間 のシャッタースピードから選んでください。

● シャッタースピードが遅くなりますので、カメラぶれを防ぐため、三脚を使用してください。

# 《操作》

① "MENU"ボタンを押します。



②"▷"ボタンを押して[ **△**M ]を 選び" **⊿**"ボタンを押します。



③ " △ "または" ▽ "ボタンを使って[長時間露出]を選び、" ▷ "ボタンを押します。



④ " △ "または" ▽ "ボタンを使って[4秒](または[2秒][8秒])を選びます。



⑤" ⊲"ボタンを押します。



⑥ " MENU "ボタンを 2 回押して メニュー表示を消します。




4秒[ LT4S ] を選んだと きの表示

- ⑦ シャッターボタンを押して撮 影してください。
- ●[ **+ |** ] 露出補正の設定はできません。

#### こんなこともできる

| " **↓** " ボタンを押すと長時間露 | 出に加えて、赤目軽減強制発光 | モードも設定できます。



タ景や夜景などをバックにして人物を撮るときに活用できます。

# 感度を2倍、4倍にする

このカメラではフィルムの ISO 感度に相当する感度(標準、2倍、4倍)が選べます。

少し明るさが足りない場面などにご活用ください。

#### 《操作》

① "MENU"ボタンを押します。



②"▷"ボタンを押して[ **△M**]を 選び" **⊿**"ボタンを押します。



③ " △ "または" ▽ "ボタンを使って[感度]を選び、" ▷ "ボタンを押します。



④ " △ "または" ▽ "ボタンを使って[4倍](または[2倍][標準])を選びます。



⑤" ⊲"ボタンを押します。



⑥ " MENU "ボタンを2回押して、 メニュー表示を消します。



4 倍を選ん だときの表 示

⑦ シャッターボタンを押して撮影してください。

# 測光方式を選ぶ

このモードでは露出を合わせるときの方式を選ぶことができます。 被写体に合わせて次の3点からお選びください。

「評価測光 ] 評価測光は、画面全体を分割して測光し、得られた測光

(初期設定) 値から被写体の条件に最適な露出値を決めます。一般的

"表示なし" な撮影や明暗のあるさまざまな場面で正確な露出が得られます。

[中央重点] 画面全体の中央部(□)の測光値から露出値を決めます。


" □ " 特に画面中心部の被写体の明るさにあわせて撮影する場合に適しています。

[スポット] このモードでは画面全体の中心部(■)の測光値から露

" 🗖 " 出値を決めます。画面全体の中から、一部分の明るさに

あわせて撮影する場合に適しています。





# 《操作》

① "MENU"ボタンを押します。



②"▷"ボタンを押して[ **△**M ]を 選び" **⊿**"ボタンを押します。



③ " △ "または" ▽ "ボタンを使って[測光モード]を選び、" ▷ "ボタンを押します。



④ " △ "または" ▽ "ボタンを使って[ スポット ] または[ 中央重点 ] [ 評価測光 ])を選びます。



⑤" ⊲ "ボタンを押します。



⑥ " MENU "ボタンを2回押して、 メニュー表示を消します。



スポットを 選んだとき の表示

⑦ シャッターボタンを押して撮影してください。

# その他の操作

# 《フォーカスロック》

シャッターボタンを半押しすると ピントと露出がオートセットされ ます。

撮影中ピントがうまく合わないと きなどは撮影モードの機能と合わ せてこの操作もご活用ください。

#### 《操作》

 被写体をフォーカスフレーム に合わせてシャッターボタン を半押しします。



② 半押ししたままカメラをずら して構図を決めたら、シャッ ターボタンをさらに押します。



#### 《撮影モードマークのON/OFF》

液晶モニターに表示されている マークを一時的に消すことができ ます。

● フラッシュモード、マクロ/遠景撮影モード、セルフタイマーのマークは消えません。

#### 《操作の例》

例えば、次のように撮影機能が設定されているとき、"△"または"▽"ボタンを押すとマークが一時的に消え、構図が決めやすくなります。






再び" △ "または" ▽ "ボタンを押すと 元の表示にもどります。

# 液晶モニターで再生する

長時間使用する場合は、ACアダプターをつないでご使用ください。




|再||生|


基本

撮影済みのメモリーカードが入っていることをご確認ください。

モード切替レバーを" ▶ "にして、カメラの電源をONにします。




液晶モニターに画像が再生されます。撮影した順に、" ▷ "ボタンで順送り、" ◁ "ボタンで逆送りができます。



# 動画を再生する


動画を表示させたら、"△"ボタンで[►]を選び、"┛"ボタンを押すと動画が再生されます。



一時停止するとコマ送りができます。



こんなこともできる テレビ画面で、撮影した画像が見 られます。



● この時、液晶モニターは消えています。

# いるいるな 再生と消失 のしかた

# 画像の順/逆送りを早くする(サムネイル再生)

画像をサムネイルで再生して、順/逆送りを早くすることができます。 サムネイル:本来の画像を縮小表示させたイメージ画像で、このカメラでは次のように表示されます。

- ① モード切替レバーを" ▶ "にして、" ⊲ "または" ▷ "ボタンを押したままにします。
- ② しばらくすると、画像がサムネ イルで次々に表示されます。



# 再生画像のクローズアップ(2倍)

再生した画像を 2 倍に拡大することができます。

# 《操作》

① 拡大したい画像を表示します。 | ③ " ⊲/▷/△/▽ "ボタンを使って、



②"T"ボタンを押します。



画像の中央 が 2 倍に拡 大されます。 ③" ⊲/⊳/△/▽ "ボタンを使って、 拡大したい領域を選びます。



● 画像を順/逆送りするときは、"W" ボタンを押して元の表示状態に戻 してください。

# 撮影時の情報を表示させる(インフォメーション表示)


画像を撮影したときに設定した内容を表示することができます。 この表示をインフォメーション表示といいます。

# 《操作》

① インフォメーション表示した い画像を表示します。



②"△"ボタンを押します。



- ③ " △ "ボタンを押すと、元の表示 に戻ります。
- ●"▽"ボタンを使ってもインフォ メーションが表示できます。

# マルチ表示(画像の一覧表示)

液晶モニターに6画像づつ再生します。たくさんの画像を選ぶときに 便利な機能です。

また、この機能は他の再生メニューと併用して使うこともできます。

#### 《操作》

① "MENU"ボタンを押します。



②" ┛ "ボタンを押します。



マルチ表示。

③ " △ / ▽ / ⊲ / ▷ "ボタンを使っ て画像を選びます。




④ " ┛"ボタンを押すと選んだ画像が通常表示(シングル表示)になります。



| こんなことも ...

| マルチ表示中に" MENU "ボタ | | ンを押すと他の再生機能 ( 54 | | ~ 57、59~ 61 ページ )も使 | | えます。

【" ⊲ "または" ⊳ "ボタンで再生 【機能を選んでください。



- メニュー表示中、画像の選択は できません。" MENU "ボタンを 押してメニュー表示を消すと画 像の選択ができます。
- ●[回転]は設定できません。

# 画像をプロテクトする

大切な画像を間違って消さないようにする機能です。 この機能は、複数の画像を削除するとき、全消去(56ページ)の機能 と合わせて使うと便利です。

# 《操作》

① " MENU "ボタンを押し、" ⊲ " または" ▷ "ボタンを使って[ プ ロテクト ]を選びます。



②" 4 "ボタンを押します。



③ " ⊲ "または" ▷ "ボタンを使って画像を選びます。



④ " ┛ "ボタンを押すと画像のプロテクト完了です。



● 解除する場合はもう一度、" ┛ "ボタンを押します。

プロテクトを続ける場合は③ ~ ④ の操作を繰り返してください。

操作の中止や終了は、[ 戻る ]を選んで" ┛ "を押すか、" MENU "ボタンを押してください。

● 設定後、プロテクトされた画像を確認するときはインフォメーション(52ページ)を表示するか、マルチ再生(53ページ)で[○n]のマークを確認してください。

# 画像を選んで消去する

# 《操作》

① " MENU 'ボタンを押し、" ⊲ 'ま たは " ▷ " ボタンを使って [ 消 去 ] を選びます。



②" 4"ボタンを押します。



③ " < "または" ▷ "ボタンを使って画像を選びます。</p>



④ " △ "ボタンを使って[実行]を 選びます。



⑤ " ┛ "ボタンを押すと画像が消去されます。



● 消去が完了すると消去した画像の 次の画像が表示されます。

消去を続ける場合は、③~⑤の操作を繰り返してください。

操作の中止や終了は、[ キャンセル] を選んで" ┛ "を押すか、" MENU "ボタンを押してください。

# 画像を全て消去する

# 《操作》

① " MENU "ボタンを押し、" ⊲ " または" ⊳ "ボタンを使って[ 全 消去 ] を選びます。



②" 4"ボタンを押します。



③ " △ "ボタンを使って[ 実行 ]を 選びます。



●[キャンセル] " **⊿** "ボタンで操作 の中止。 ④ " ┛ " ボタンを押すと画像がすべて消去されます。



消去中の表 示

⑤ 消去が終わると[ 画像がありません]のメッセージまたはプロテクトされていた画像が表示されます。



# I《複数の画像を消去するとき》

┃ 残しておきたい画像と、消去したい画像が複数枚あるときは、プロ ┃ テクトと全消去を組み合わせて使うと便利です。

┩)画像 3 0 枚中、5 枚を残して他を消去する場合。

● 表示はマルチ表示を使っています。



│ まず、残しておき │ たい画像にプロテ │ クトをかけます。 全消去を実行しま す。 プロテクトをかけ た画像だけが残り ます。

# 画像を回転する

画像を右90 または左90 に回転します。

● マルチ再生とプロテクトされているとき、この機能は操作できません。

#### 《操作》

① " MENU 'ボタンを押し、" ⊲ 'ま たは " ⊳ " ボタンを使って [ 回 転 ]を選びます。



②" 4 "ボタンを押します。



③ " ⊲ "または" ▷ "ボタンを使って画像を選びます。



④ " △ "または" ▽ "ボタンを使って[ → 90 ¶ または[ **ぐ** 90 ¶ ) を選びます。



⑤" ┛"ボタンを押すと画像が回転します。



操作の中止や終了は、[ 戻る ]を選んで" ┛ "を押すか、" MENU "ボタンを押してください。

# 自動再生する(スライドショー)

画像を一定時間で次々に表示する機能です。

#### 《操作》

① " MENU 'ボタンを押し、" ⊲ 'ま たは " ▷ " ボタンを使って [ ス ライドショー ] を選びます。



画像を自動再生する間隔を[最短]・[10秒]・[15秒]・[30秒]からお選びください。

しこの操作を中止してメニュー 表示に戻ります。

スライドショーを始める画像を選択します。

[現在の画像]: この操作を行う前に表示していた画像から始めます。 [最初の画像]:最初に記録した画像から始めます。


③ [スライド]を選んで' ▷ "または " ┛ "ボタンを押すと、スライド ショーが始まります。



④ スライドショーの終了は、" MENU "ボタンを押します。

# DPOFの設定

DPOFとは、デジタルカメラで撮影した画像を家庭用プリンタやラボプリントサービスでプリントするためのフォーマットです。 プリントする枚数の指定や日付の印字指定などの簡単な設定ができます。ご使用のプリンタ、ラボプリントサービスがDPOFサービスに対応しているかご確認ください。この機能については、お使いのDPOF対応プリンターの取扱説明書も合わせてお読みになってください。



- DPOF設定したデータは、画像データと は別に保存されます。

# 《操作》

① プリント設定したい画像を表示します。



② " MENU 'ボタンを押し、" ▷ 'ボ タンを使って[ プリント ]を選 びます。




③ " ┛ "ボタンを押します。



インデックスプリントの要 / 不要を設定します。

・枚数と日付印字の要 / 不要を 設定します。 ④ " ▷ " ボタンを押してプリント 詳細設定のメニューを表示します。



⑤ 設定が終わったら、[戻る]を選んで" ┛"ボタンを押します。



⑥ インデックスをプリントするときは、[INDEX] "▷"ボタン [INDEX 設定をおこなう]"┛"ボタンの順で設定します。



⑦[戻る]を選んで" ┛ "ボタンを 押して設定完了です。




ーインデックスプリントの有無 ープリント設定した総枚数

●画像ごとの設定枚数はイン フォメーション(52ページ) でご確認ください。

#### ご注意

- DPOF設定したデータはメモリ ーカードに保存されますので、 メモリーカードの残り容量によ っては、DPOF設定ができない ことがあります。
- メモリーカード上にDPOF設定 された画像データをパソコンで 消去等しないでください。
- ラボプリントサービスに出すと きは、インフォメーション表示 (52ページ)でプリント枚数を ご確認ください。
- インデックスプリント設定後、 新たに撮影した画像はインデックスに含まれません。再度イン デックスの設定をし直してください。

# セットアップの使いかた



して、カメラの電源をON にします。

1. モード切替レバーを" 🕃 💵 "に

2. セットアップのメニューが表示 されます。



# メモリーカードのフォーマット

メモリーカードに記録されている画像やフォルダーをすべて削除します(メモリーカードの初期化)。

プロテクトしてある画像も消えてしまうので、ご注意ください。

● SDメモリーカードがライトプロテクトされているときは実行できません。

# 《操作》

(1) " ▽ "ボタンを押して[フォーマット]を選びます。




②"▷"ボタンを押します。



③ " △ "ボタンを押して[ 実行 ]を 選びます。



④ " ┛ " ボタンを押すとフォーマットを始めます。




- フォーマットを開始すると中止はできません。
- ⑤ セットアップ機能のメニュー が表示されて、フォーマット完 了です。



# 《消去とフォーマットの違い》

画像を消去またはフォーマットすると、それぞれ次のようになります。



# 電子音の ON/OFF

シャッターボタンを押したときの電子音を ON または OFF にできます。

● 警告音と電源をONにしたときの動作音はOFFにできません。

# 《操作》

① " △ "または" ▽ "ボタンを使って[電子音]を選びます。



②"▷"ボタンを押します。



③ " △ "または" ▽ "ボタンを使って[ OFF ]( または[ ON ])を選びます。



④ " ⊲ "ボタン(または" ┛ "ボタン)を押して、設定完了です。



# オートパワー OFF (節電機能)の設定

電源をONにした状態で、そのまましばらく放置しておくと自動的に 電源がOFFになります。

この機能をオートパワー OFF といい、ここではその電源が OFF になるまでの時間を設定できます。

#### 《操作》

① " △ "または" ▽ "ボタンを使って[オート OFF]を選びます。



②"▷"ボタンを押します。



③"△"または"▽"ボタンを使って[6分](または[1分][2分][しない])を選びます。



- ●[しない]は、オートOFF(節電機能)を解除します。
- ④ " ⊲ "ボタン(または" ┛ "ボタン)を押して、設定完了です。



- " 🗖 " 撮影モードでお使いのときのご注意
- " **」**"撮影モードでお使いのとき、"オートOFF"で設定した時間(または " しない")により、カメラは次のように作動します。
- 1. "オートOFF"を"1分"、"2分"または"6分"に設定したとき カメラに何もしないで設定した時間を超えて放置すると、カメラは2分間、休止の状態になります。

このときもシャッターボタンを半押しするか他のボタンを押すなどすると、撮影できる状態に戻りますが、この2分を越えると電源がOFFになります。

2. "オート OFF "を " しない " に設定したとき カメラに何もしないで6分を超えて放置すると、カメラは休止の状態に なります。

このとき電源はOFFにならず、休止の状態が続きます。シャッターボタンを半押しするか他のボタンを押すなどすると、撮影できる状態に戻ります。

- 1分 1分 2分
- 2分 2分 2分
- 6分 6分 2分
- しない 6分
  - :電源ONで撮影モードになっていて、カメラに何もしないで放置している状態
    - :休止の状態。カメラは、レンズが出た状態で止まっている

が、シャッターボタンの半押しや他のボタンを押すことで

| : 電源 OFF の状態。

撮影できる状態に戻る。

# オートフォーカスの方式を選ぶ(AFモード)

撮影中、常にピント合わせを行っているのが[常時AF]シャッターボタンを半押ししたときピント合わせが行われるのが[撮影時 AF]です。

それぞれ電力消費量やシャッターボタンを押してから撮影をはじめるまでの時間に次のような関係があります。

撮影条件などに合わせてご使用ください。

#### [ 常時 AF ]:

カメラが撮影可能状態の間、常にレンズが動いてピント合わせをしているので、シャッターボタンを押してから撮影開始までの時間が短くなります。その反面、電力消費量は多くなります。

#### 「撮影時 AF 1( 初期設定 ):

シャッターボタンを押したとき(半押し)のみピント合わせしますので、シャッターボタンを押してから撮影開始まで少し時間がかかります。その反面、電力消費量は抑えられます。

#### 《操作》

(1) "マ"ボタンを押して[AFモード]を選びます。



②"▷"ボタンを押します。



③ "▽"ボタンを押して【常時AF】またば撮影時AF1)を選びます。



④ " ⊲ "ボタン(または" ┛ "ボタン)を押して、設定完了です。



## 撮影モードロックのON/OFF

カメラの電源を OFF にして再度 ON にしたとき、電源を OFF にする 直前に設定した機能を保持するか、初期設定の表示に戻すかを選ぶこ とができます。

● 設定した機能を保持することをモードロックとよびます。

#### 《モードロックON/OFF時の表示の違い》

電源 OFF 前



設定例

フラッシュ:発光禁止


画質 : スーパーファイン

WBモード: 蛍光灯





電源 ON 後



モードロックONのと きは電源をOFFにする 前の設定を保持します。



モードロック OFF のと きは初期設定に戻りま す。

初期設定の機能とその 詳細 77ページ

### 《操作》

① " ▽ "ボタンを押して[モードロック]を選びます。



②"▷"ボタンを押します。



③"▽"ボタンを押して[ON](または[OFF])を選びます。



④ " ⊲ "ボタン(または" ┛ "ボタン)を押して、設定完了です。




## 電子ズームの ON/OFF


撮影時、"T"ボタンを押してテレ側にいっぱいズームした後、再度"T"ボタンを押すと電子ズームが始まります。(21ページ)電子ズームを使う設定は[ON]を、電子ズームの使用禁止に設定するときは[OFF]を選んでください。

#### 《操作》

① " △ "または" ▽ "ボタンを使って[電子ズーム]を選びます。




②"▷"ボタンを押します。



③ " △ "または" ▽ "ボタンを使って [ OFF ]( または [ ON ] を選びます。



④ " ⊲ "ボタン(または" ┛ "ボタン)を押して、設定完了です。



# 表示言語を切り替える

このカメラの言語表示を日本語または英語に切り替えます。

#### 《操作》

① " △ "または" ▽ "ボタンを使って[ 言語LANGUAGE ]を選びます。



②"▷"ボタンを押します。



③" △ "または" ▽ "ボタンを使って[ENGLISH](または[日本語])を選びます。



④ " ⊲ "ボタン(または" ┛ "ボタン)を押して、設定完了です。



# ビデオ出力方式を選ぶ

海外旅行など、滞在先のテレビで画像を再生するとき、お使いになる 地域によって画像が再生できないことがあります。

このようなときは、このモードを使ってビデオ出力方式を切り替えてください。

● 初期設定はNTSCです。

#### 《操作》

① " △ "または" ▽ "ボタンを使って[ビデオ出力]を選びます。



②"▷"ボタンを押します。



③ " △ "または" ▽ "ボタンを使って[ PAL ]( または[ NTSC ])を 選びます。



④ " ⊲ "ボタン(または" ┛ "ボタン)を押して、設定完了です。



# メモリーカードに新しいフォルダーを作る

この機能を実行すると、フォルダを新規に作成して、そこに新たな画像データを記録します。(連番リセットとよびます。) 撮影場面が変わるときなど画像データの記録管理に便利です。


#### 《連番リセット実行前と後の記録状態》

連番リセット前

撮影した順に番号をファイル名につけて記録されます。

連番リセット後

新たにフォルダが作られ、" PICT0001.jpg "から順に新しいフォルダに記録されます。



#### 《操作》

① " △ "または" ▽ "ボタンを使って[連番リセット]を選びます。



②"▷"ボタンを押します。



③ " △ "ボタンを使って[ 実行 ]を 選びます。



④ " ┛ "ボタンを押して、設定完了です。



# 撮影モードとセットアップモードを初期設定に戻す

モードロックがONのときに設定した撮影モードとセットアップモード([日付設定][ビデオ出力][言語LANGUAGE]を除く)を初期設定に戻すときに使います。

#### 《操作》

① " △ "または" ▽ "ボタンを使って[設定リセット]を選びます。



②"▷"ボタンを押します。




③ " △ "または" ▽ "ボタンを使って[実行]を選びます。



④ " ⊲ "ボタン(または" ┛ "ボタン)を押して、設定完了です。






# 画像を他の機器に送る


# パソコンに送る

別売りのSDカードリーダーや市販のPCカードアダプターを使って、パソコンで画像を表示させたり、コピー(移動)や削除することができます。

● SD メモリーカードリーダー(型番: DR-CR1) の場合



● PC カードアダプター(市販)の場合




● メモリーカード内の画像データの取扱いは、パソコンの操作で行います。

# プリンターに送る

DPOF設定(60ページ)で設定した内容で画像をプリントアウトすることができます。


● 市販の DPOF 対応のプリンタのみ使用可能です。 操作について詳しくは、お使いのDPOF対応プリンターの取扱説明書をご覧 ください。





# 液晶モニターについての操作

#### 《液晶モニターの ON/OFF》




撮影モードのとき、"DISPLAY"ボタンを押すと液晶モニターの表示を出したり、消したり出来ます。

● 消費電力の節約のため、こまめに消す ことをおすすめします。

#### 《明るさの調節》



モード切替レバーをスライドして " **♪** "または" **▶** "に合わせます。



" ┛"ボタンを押します。



" ⊲ "または" ⊳ "ボタンを押して明るさを調節します。



- " ┛"ボタンを押すか、3 秒以上放置 すると元の表示に戻ります。
- テレビ接続時、明るさ調整はできません。

# 故障とお考えになる前に・・・

15.45	7D 6		\	
操作	現象	原因	対策	
撮影	撮影可能枚数 0 点灯	メモリーカードの記録 容量が足りない。	新しいメモリーカードを入れてください。または、不要な画像を消去してください。	
	液晶モニター表示"カードがあり ません"	メモリーカードが入っ ていません。	カメラにメモリーカードを入 れてください。	
	液晶モニター表 示" カードエラー です "	他の機種でフォーマッ トされたメモリーカー ドを使っている。	カメラでメモリーカードの フォーマットをしてください。 ( 63ページ)	
	液晶モニター表示" ライトプロテクト "	SD メモリーカードの ライトプロテクトス イッチがロック(書込 禁止)されている。	SD メモリーカードのロック を解除するか、他のメモリー カードをご使用ください。	
	カードアクセス LED	画像の記録中。	一旦シャッターボタンから指	
	警告 LED 遅い点 滅	フラッシュ充電中	を離してお待ちください。	
	警告 LED 速い点 滅	カメラぶれ警告。シャッタースピードが遅く なります。	三脚などでカメラを固定して 撮影してください。	
	撮影したのに撮 影可能枚数が変 わらない。	撮影した画像のファイ ルサイズが小さかっ た。	画質モードや被写体の状態に よるものなので、特に問題あ りません。	
	緑 LED 点滅	ピントが合っていませ	フォーカスロックを使って被写体のコントラストの強いと	
	合焦マーク点滅	ん。(撮影はできます)	ころにピントを合わせてから 構図を決めて撮影してくださ い。( 47ページ)	
	液晶モニターが 消えている。	カメラに何もしないで しばらく放置すると、 カメラが休止の状態に なります。	シャッターボタンを半押しする か他のボタンを押すと、撮影できる状態に戻ります。"オート OFF "で設定した内容によって異なりますので、詳しくは67ページをご覧ください。	

操作	現象	原因	対策	
再生	再生画面にノイ ズがあり見づら い。	テレビもしくはカメラ の近くに磁石等、磁気 を発生するものがあ る。	カメラを磁気を発生するもの から遠ざけてください。	
	テレビに映らな い。	カメラとテレビが正し く接続されていない。	カメラとテレビを正しく接続 してください。	
		ビデオ出力方式がテレビと合っていない。	ビデオ出力方式をテレビと合わせてください。(73ページ)	
	液晶モニター表 示" カードエラー です "	ファイル形式が違う画像ファイルがメモリーカードに記録されている。	パソコンで再生してください。	
		このカメラで取り扱い できないフォーマット 形式のメモリーカード である。		
		カードが正しく装着さ れていない。	メモリーカードを装着し直し てください。	
	液晶モニター表 示" 画像がありま せん "	メモリーカードに何も 記録されていません。	撮影済みのメモリーカードを 入れてください。	
	液晶モニター表示"カードがあり ません"	メモリーカードが入っ ていません。	カメラにメモリーカードを入 れてください。	
	画像の回転や DPOF設定がで きない。	SD メモリーカードが ライトプロテクトの ロック (書込禁止)さ れている。	SD メモリーカードのロック を解除してください。( 17 ページ)	
消去	画像が消去でき ない。" <b>Oπ</b> "点灯	画像がプロテクトされ ている。	プロテクトを解除してくださ い。( 54ページ)	

操作	現象	原因	対策
消去	画像が消去できない。	他の機器で記録した データが入っている。	このカメラでは消去できません。但し「フォーマット」を利用して全画像を消去することはできます。
	画像を消去した のに撮影可能枚 数が増えない。	消去した画像の容量が 少なかった。	画質モードや被写体の状態に よるものなので、特に問題あ りません。
充電	充電ができない。	リチウムイオンバッテ リーパックが入ってい ない。	リチウムイオンバッテリー パックをカメラに入れてくだ さい。
	充電ができない。 または、中断して しまう。 警告 LED遅い点滅	周囲の温度が高すぎる または低すぎるため、 充電保護回路が働いて 充電を停止した。	周囲の温度が+10 ~30 の範囲で充電してください。 (実際は+5 ~40 でも可能ですが、充電時間が多少遅くなります。)
	液晶モニターに 何もでてこない。	電池切れ、または入っていない。	リチウムイオンバッテリー パックをカメラに入れて充電 してください。
その他	液晶モニターに 何もでてこない。	オート OFF 機能で電 源が OFF になった。 ( 66ページ)	再度メインスイッチを押して ONにしてください。
	カメラが熱くな る。	液晶モニター使用時には大電流が流れます。 そのため長時間使用すると熱くなります。	故障ではありませんが、しばら く休止してからお使いくださ い。
	液晶モニターに ERORR-xx が表 示される。	きわめて希に、外部の 強力な静電気などに対 して作動しなくなるこ とがあります。	リチウムイオンバッテリー パックを一旦抜いて、入れ直 してください。
	液晶モニターに 「ERORR-99」 が表示される。	車の中に置くなど周囲 の状況によりカメラが 熱くなった。	「ERORR-99」はカメラの温度が下がるまで表示されます。 電源をOFFにしてしばらく置いてからお使いください。

# 主な仕様

本体 形式:

記録再生消去一体型デジタルスチルカメラ

記録媒体: SDメモリーカード、マルチメディアカード

撮影枚数の目安と記録画素数:(SDメモリーカード 16MB使用、同モードのみで撮影した場合)

スーパーファイン 約7~9枚 2048×1536 pixels ファイン 約15~19枚 2048×1536 pixels

/ ファイン 約54~64枚 1024×768 pixels か54~64枚 1024×768 pixels

TIFF-RGB(非圧縮形式) 約1枚 2048 × 1536 pixels 動画(15秒で1枚) 約3枚 320 × 240 pixels

フォーマット: JPEG準拠(Exif ver2.1) DCF準拠(Design rule for

Camera File system)対応、DPOF対応

(注)DCFとは、主としてデジタルカメラの画像ファイルを、関連機器間で簡便に利用しあうことを目的 として規定された(社)電子情報技術産業協会(JEITA)の規格『Design rule for Camera File system』の略称です。

撮影素子: 1/1.8 インチ正方画素インターレース読み出し方式 CCD

(総画素数334万画素、有効画素数324万画素)

レンズ: f=7.8mm~15.6mm(35mmフィルム換算、約38mm

~ 76mm相当)F2.8~3.5

撮影距離範囲: レンズ前面より 約90cm~

マクロ撮影時 約6cm~90cm(ワイド時)

約35cm~90cm(テレ時)

露出制御/測光方式: CCD 画面分割マルチ評価測光、中央重点、スポット測光

制御方式: プログラム AE、絞り優先 AE、長時間露光

露出補正: + 2.0EV ~ - 2.0EV(1/3ステップ)

絞り: 固定(F2.8、F6.2) 自動

測光連動範囲: LV6~LV16

ホワイトバランス:自動、手動(プリセット)屋外(デイライト/曇天)屋内

(タングステンライト/蛍光灯)

シャッター: CCD電子シャッター、絞り羽根独立プログラム電子シャッ

ター併用方式(1秒~1/2000秒、2秒、4秒、8秒)

焦点調整: ビデオフィードバック方式オートフォーカス(撮影時AF、

常時AF)マニュアルフォーカス

ファインダー: 実像式ズームファインダー

フラッシュ: ボディ内蔵、充電時間約6秒(フル充電時、常温、当社測定

基準による) 撮影範囲 約90cm~2.5m(ワイド時)

撮影モード: フラッシュモード(自動発光/赤目軽減自動発光/強制発

光/発光禁止/赤目軽減強制発光\*) マクロ撮影モード、遠景撮影モード、カラーモード(カラー/白黒/セピア) ホワイトバランス(AUTO(オート)/太陽光/白熱球/ 量天/蛍光灯/プリセット) AEモード(プログラム/

F2.8 / F6.2 ) フォーカス(AF / MF ) 長時間露光(OFF / 2秒 / 4秒 / 8秒 ) 感度(標準 / 2倍 / 4倍 ) 測光モー

/ 2 秒 / 4 秒 / 8 秒 / 8 段 ( 標準 / 2 倍 / 4 倍 / 測元モード ( 評価測光 / 中央重点 / スポット )

\*"長時間露光"のとき設定可能

再生モード: マルチ再生、プロテクト、消去(1画像単位)、全消去(フォ

ルダー" DCIM "内の全画像\* ) 回転( 左右90度 ) スライ

ドショー、DPOF設定

\* 但し、他社製のデジタルカメラで撮影した画像(フォル

ダー含む)は消去されません。

セットアップモード:日付の設定、フォーマットの実行、電子音の有無、オートパワー OFF の時間選択または有無(電源 OFF になるま

での時間 ) AFモードの選択(常時または撮影時 ) モードロックの有無(撮影モードで設定した機能のロック ) 電子

ズームの有無、言語の選択(日本語または英語)ビデオ出 力方式の選択(NTSCまたはPAL)連番リセットの実行、

設定リセットの実行

液晶モニター: 内蔵式、1.5 インチ 11 万画素低温ポリシリコン TFT カ

ラー液晶モニター、モニター画素数 521 x 218 pixels

表示部

液晶モニター表示:電池残量、撮影モードの設定状況(フラッシュモード/マクロ遠景/ホワイトバランスモード/AEモード/フォー

クロ返療 / ボワイトハランスセード / AEセード / フォーカス / 長時間露光 / 感度 / 測光モード ) 撮影可能枚数、電子ズーム (×1.3 /×1.6 /×2.0 ) 日付 (電源 ON 後 3

秒間のみ )フォーカスフレーム、SDメモリーカードのラ

イトプロテクト状態(カードがライトプロテクトされてい

るときのみ表示 )記録画像 (静止画/動画 )再生モード時の設定(マルチ再生/プロテクト/消去/全消去/回転/スライドショー/DPOF設定 )SETUP(セットアップ)モード時(日付設定/フォーマット/電子音/オートOFF/AFモード/モードロック/電子ズーム/言語LANGUAGE/ビデオ出力/連番リセット/設定リセット)

セルフタイマーLED(赤): セルフタイマー動作、撮影完了

カードアクセス LED(橙): 画像記録処理中 スタンバイ LED(緑): 合焦表示、充電完了表示

警告 LED (赤): フラッシュ充電中、カメラぶれ警告、リチウムイオンバッ

テリーの充電中と異常

入出力装置

出力: NTSC/PAL コンポジットビデオ信号切替方式

入出力端子: ビデオ出力端子(3.5ミニジャック)、外部電源入力端子

電池

電源: 3.6 V リチウムイオンバッテリーパック、専用 AC アダプ

ターにて使用可能

充電時間: 約5時間(+10~+30)

電池寿命: 撮影画像枚数(ストロボ50%使用、ファインモード時)

(目安) 液晶モニター ON 時 140 画像 液晶モニター OFF 時 170 画像

連続再生時間 約50分(液晶モニター使用)

(いずれもフル充電時、常温、当社測定基準による)

その他

動作温度: 0 ~ 45

寸法: 87(幅)×55(高さ)×30(奥行き)mm(突起部含まず)

質量: 約165g(メモリーカード、バッテリー別)

仕様・外観の一部を予告なく変更することがありますのでご了承ください。

# 保証とアフターサービス

修理お取り扱い・お手入れなどのご相談はまず お買い上げの販売店へお申し付けください。

#### 保証書(別添付)

お買い上げの販売店から、お買い上げ日・販売 店名などの記入を必ずご確認の上お受け取りに なり、よくお読みになったあと保管してくださ い

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

#### 保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げ店の販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてお買い上げ店にお持ちください。

#### 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品につきましては、ご 希望により有料で修理させていただきます。た だし、デジタルスチルカメラの補修用性能部品 の最低保有期間は、製造打ち切り後8年間です。 注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持 するために必要な部品です。

#### 修理を依頼されるとき

P83~P85の表に従ってご確認のあと、直らないと きは、接続している電源を外してから、お買い上げの 販売店へご連絡ください。

注)修理品のご持参、お持ち帰りの交通費、また、ご送付される場合の送料および諸掛かりはお客様のご負担となります。なお、ご送付の場合は、適切な梱包の上、紛失防止のため、受け渡しの確認できる手段、簡易書留や字配便 体ご利用ください。

本製品の故障に起因する付随的損害(記録・再生に 要した諸費用及び記録・再生により得べかりし利益の 喪失など)については保証致しかねます。

# カメラ本体に関する技術的なお問い合わせは...

● 株式会社コニカサービス

住所: 〒191-0003

東京都日野市日野台5-22-17

TEL: 042-587-1044 FAX: 042-584-7556

● 電話での受付時間のご案内 10時~17時

●休業のご案内 土・日曜日・祝日

その他の休業日(年末、年始、

夏期休暇)

#### カメラ本体の修理に関するお問い合わせは...

● サービスステーション(本製品についてのお問い合わせ・カメラ修理の受付窓口)

東京(新宿)160-0022 東京都新宿区新宿3-26-11新宿高野ビル4F TEL(03)5269-0691(代) 大阪 541-0059 大阪市中央区博労町4-4-1コニカ大阪ビル3F TEL(06)6253-0251(代) 名古屋 460-0008 名古屋市中区栄2名古屋情報センタービル3F TEL(052)221-8950(代) 福岡 812-0011 福岡市博多区博多駅前4-9-2YAOJIセンタービル4F TEL(092)451-4810(代) 札幌 060-0003 根標市中央区地三条西1-1ナショナルビル7F TEL(011)271-6434(代) 仙台 983-0852 仙台市宮城野区榴岡5-12-55NAVISビル4F TEL(022)298-9050(代) 広島 730-0037 広島市中区中町8-6アジタビル1F TEL(082)249-4116(代)

● 営業時間のご案内

新宿 10:30~18:30、その他9:00~17:25

\* 詳しくはお近くのサービスステーションにお問い合わせください。

● 休業のご案内

土・日曜日・祝日

その他の休業日(年末、年始、夏期休暇、新宿は特別休館日はもあります。)

\*コニカホームページ http://www.konica.co.jp/

# インデックス

アルファ AE THE 40.77 で		項目	ページ		項目	ページ
AF	アルファ			<del>d</del>		-
AF モード   67,77   1		_ ,	,			
DPOF 52,60,80	171			_		
NF NTSC 73						
NTSC 73 と消失 56,57,64 75						
BAL 73			,			
8Dカード あ 所目経滅面制発光モード は 43				そ		
あ 表目製液自動発光モード 28 29 で 52 11 インデックスプリント (NDEX) 60 61 インデックスプリント (NDEX) 60 61 電子音 65.77 た 22.49 インフォントン 52.61 電子音 65.77 た 温度機能の 4 0.97 か 75.0FF 66.77 と 動画の標と 23 オートフォーカス 68 は ハソコン 79 か 75.75 プラックスプリント (NDEX) 68 は ハソコン 79 か 75.75 プラックス 24.31 カードアグフター 79.80 カードアグフター 79.80 カードアグフター 79.80 ガードングー 79 U 目付(機を目前) 52.8  日付の設定 18.76 画質 13.23.33.36.52.77 ビデオ出力方式 73.76 極度 44.77 ビデオ出力方式 73.76 極度 44.77 ビデオ出力方式 73.76 極度 65.77 ビデオ出力方式 73.76 極度 73.72.76 音直LANGLAGE 72.76 日付の設定 14.77 長型在の画像 59 フォーカス 41.77 電力を発音 72.76 音直LANGLAGE 72.76 日付の設定 14.77 音道LANGLAGE 72.76 日付の設定 73.79 と 第4.90 サムネイル 51 日グロシュルの居く範囲 28.77 日野の設定 19.24 関形に下 65 日グロシュルの居く範囲 28.77 ブリセット 73.76 カラーモード 73.76 日前 19.24 関形に下 65 フォーカス 41.77 日間 19.24 関形に下 65 フォーカス 47.77 日間 19.24 日間 28.77 ブリセット 63.64 日間 28.77 ブリセット 63.64 ブリセット 73.76 日間 39.90 世界 73.76 日間 39.90 世界 73.76 第1.77 アッシュメルの居く範囲 28.77 ブリセット 73.77 アッシュメルの居く範囲 28.77 ブリセット 73.77 アッシュメルの居く範囲 28.77 ブリセット 73.77 ボード・1.80 日間 10.30 ファックースピード 40.52 ま マーク 13.47 ブリア・ファック・ 53.57 ブログラムモード 40.00 マックラースピード 42.52 マックラースピート 42.52 マックラースピード 43.00 ロースピースピード 43.00 ロースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピー				ż		•
### 1	あ					
い インアメメンション 52,61 常子子 66,77 を 10,30 で		赤目軽減自動発光モード AUTO		7		
***	L1					
え	•				=	•
お オートOFF 66,77 を 動画の再生 49 動画の撮生 79 オートパラーのFF 66 が オートフォーカス 68 は パソコン 79 カードアクセスLED(程) 11,21,22,25 元・ドリーダー 79,80 パソコン 79 カードリーダー 79,80 パンコン 79 カードリーダー 79,80 パンコン 79 カードリーダー 79 ひ 日付(撮影日時) 52 円付(撮影日時) 73 円付 万3 円付 万3 円寸 万4	え					
ポートパワーOFF 66 68 は パソコン 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79	お		,	ے		
か カードアクセス LED(性) 11, 21, 22, 25				_		-
か カードアグゼス LED (稽) 11, 21, 22, 25 カードアグブター 79, 80 バラックス 24, 31 カードリーダー 79 ひ 目付 (撮影日時) 52 の転 53, 58 目付の設定 18, 76 歴史 44, 77 評価測光 73, 76 歴史 44, 77 評価測光 45 登出上口(赤) 11, 15, 21, 25, 29 素言語 72, 76 度語 LANGUAGE 72, 76 度据 59 フォーカス 41, 77 現任の画像 59 フォーカス 41, 77 規則を呼吸 59 フォーカス 41, 77 カーカスロック 47 現在の画像 59 フォーカス 41, 77 カーカスロック 47 現在の画像 59 フォーガタ 52, 64, 74 規影時 AF 67 損影 FF 67 フォーカス 52, 64, 74 規影 FF 70 19, 24 表 70 リンター 80 サントネイル 51 ブログラムモード 40 ブログラムモード 40 マクロ撮影 ® ブログラムモード 40 マクロ撮影 ® ブログラムモード 52, 54, 57, 63 オワイトバランス 37, 77 級 り 億先 40 マクロ撮影 ® ブログラムモード 53, 57 77 対力 77 対力 77 オート・ド・ディー・			68	は		
カードアダプター 79,80 バララックス 24,31 カードリーダー 79 U 日付(撮影日時) 52 回転 53,58 回順 13,23,33,36,52,77 ビデオ出力方式 73 カラーモード 36,77 ビデオ出力方式 73 不3 不5 機変 44,77 解側形光モード 28 表示言語 72,76 表示言語 72,76 音話 LANGUAGE 72,76 音話 LANGUAGE 72,76 表示自語 72,76 現在の画像 59 フォーカス 41,77 青語 LANGUAGE 75,6 表示自语 72,76 現在の画像 59 フォーカス 41,77 指影モード 1 48,51 アラッシュ機影 28,77 撮影モード 1 48,51 アラッシュ機影 28,77 撮影モード 1 19,24 撮影モードロック 69 現影モードロック 69 サムネイル 51 ブロデクト 52,54,57,63 自動発光モード 1000段定 18 自動発光モード 1000段定 18 日前の段定 18 自動発光モード 1000段定 18 日前の段定 18 日前の段定 18 日前の段定 18 日前の段で 1000段元 18 日前の日本 1000段元 1800日本 1000日本 1	か					
カードリーダー 79 日付(撮影日時) 52 日付の設定 18.76 旧質 53.58 旧号の設定 18.76 原産 44.77 を発し上口(赤) 17.76 原産 44.77 を発し上口(赤) 17.76 原産 52 円分の回像 59 フォーカスロック 47 円分の回像 59 フォーマット 63.64 円割野 75.64 円間 19.24 撮影モード 10 19.24 撮影モードロック 69 ブリンター 80 サムネイル 51 日前の設定 18 日前外表モード 40.52 ま マーク 13.47 が見 後り優先 40.52 ま マーク 13.47 が見 分下の子 19.24 接り値 40.52 ま マーク 13.47 が見 19.74 から 19.74 か						24. 31
画質 13, 23, 33, 36, 52, 77		カードリーダー	79	ひ	日付(撮影日時)	
カラーモード 36,77		回転	53, 58	_	日付の設定	18, 76
藤腹		画質	13, 23, 33, 36, 52, 77		ビデオ出力方式	73
き 強制発光モード 28 表示言語 72,76 響告 LED (赤) 11,15,21,25,29		カラーモード	36,77		ビデオ出力	73, 76
警告音 65 フォーカス 41,77 言語 LANGUAGE 72,76 フォーカスロック 47 現在の画像 59 フォーカスロック 47 現在の画像 59 フォーマット 63,64 不 再生モード □ 48,51 フラッシュ光の届〈範囲 28 撮影時 AF 67 フラッシュ撮影 28,77 撮影モード □ 19,24 ブリセット □ 39 撮影モードロック 69 ブリンター 80 サムネイル 51 ヴログラムモード 40 時刻の設定 18 ブロテクト 52,54,57,63 自動発光モード \$ AUTO 28 は ホワイトバランス 37,77 絞り値 40,52 ま マーク 13,47 絞り優先 40,52 ま マーク 13,47 絞り優先 40,52 ま マーク 13,47 がり優先 40,52 ま マーク 10,30 シャッタースピード 42,52 マルチ表示 53,57 消去 55,64 も モードロック 69,77 常時 AF 67 67 69 ライトプロテクト 77		感度	44,77		評価測光	4.5
警告音 65 フォーカス 41,77 言語 LANGUAGE 72,76 フォーカスロック 47 現在の画像 59 フォーカスロック 47 現在の画像 59 フォーマット 63,64 不 再生モード □ 48,51 フラッシュ光の届〈範囲 28 撮影時 AF 67 フラッシュ撮影 28,77 撮影モード □ 19,24 ブリセット □ 39 撮影モードロック 69 ブリンター 80 サムネイル 51 ヴログラムモード 40 時刻の設定 18 ブロテクト 52,54,57,63 自動発光モード \$ AUTO 28 は ホワイトバランス 37,77 絞り値 40,52 ま マーク 13,47 絞り優先 40,52 ま マーク 13,47 絞り優先 40,52 ま マーク 13,47 がり優先 40,52 ま マーク 10,30 シャッタースピード 42,52 マルチ表示 53,57 消去 55,64 も モードロック 69,77 常時 AF 67 67 69 ライトプロテクト 77	き	強制発光モード	28		表示言語	72, 76
言語 LANGUAGE 72,76 フォーカスロック 47 現在の画像 59 フォーマット 63,64 最初の画像 59 フォルダ 52,64,74 再生モード □ 48,51 フラッシュ光の届く範囲 28 撮影時 AF 67 フラッシュ撮影 28,77 撮影モードロック 69 ブリセット 『⑤ 39 撮影モードロック 69 ブリンター 80 サムネイル 51 ブロゲラムモード 40 ブロゲクムモード 40 ブロデクト 52,54,57,63 自動発光モード 4 MUO 28 は ホワイトバランス 37,77 絞り値 40,52 ま マーク 13,47 校り優先 40,52 ま マーク 13,47 校り優先 40,52 ま マーク 13,47 校り優先 40,52 ま マーク 13,47 が が で アクロ撮影 ⑤ ピ マクロ撮影 ⑥ ピ 10,30 シャッタースピード 42,52 マルチ表示 53,57 常時 AF 67 ら ライトブロテクト 17 オタンパイ LED(緑) 11,15 れ 連番リセット 74	け		11, 15, 21, 25, 29	131	ファイル	52
現在の画像 59 フォーマット 63,64 を 最初の画像 59 フォルダ 52,64,74 再生モード ► 48,51 フラッシュ光の届く範囲 28 撮影時 AF 77 撮影モードロック 69 ブリセット ► 39 ガリンター 80 サムネイル 51 ブログラムモード 40 手列の設定 18 ブログラムモード 40 東列の設定 18 ブログラムモード 40 東列の設定 18 ブログラムモード 52,54,57,63 自動発光モード 4 MTO 28 ほ ホワイトバランス 37,777 絞り値 40,52 ま マーク 13,47 校り優先 40,52 ま マーク 10,30 シャッタースピード 42,52 マルチ表示 53,57 消去 55,64 も モードロック 69,77 常時 AF 67 ら ライトプロテクト 17 オタンパイ LED(緑) 11,15		警告音	65		フォーカス	41,77
き 最初の画像 59 フォルダ 52,64,74 再生モード □ 48,51 フラッシュ光の届く範囲 28 撮影時 AF 67 フラッシュ撮影 28,77 撮影モード □ 19,24 ブリセット □ 39 撮影モードロック 69 ブリンター 80 サムネイル 51 ブログラムモード 40 時刻の設定 18 ブロデクト 52,54,57,63 自動発光モード \$ AUTO 28 は ホワイトパランス 37,77 絞り値 40,52 ま マーク 13,47 絞り優先 40,52 ま マーク 13,47 絞り優先 40,52 ま マーク 13,47 だり 優先 42,52 マルチ表示 53,57 消去 55,64 も モードロック 69,77 常時 AF 67 5 ブイプロテクト 17 スタンパイ LED(録) 11,15 れ 連番リセット 74		言語 LANGUAGE	72, 76		フォーカスロック	47
再生モード ▶ 48,51 フラッシュ光の届く範囲 28 撮影時 AF 67 フラッシュ撮影 28,77 撮影モード ▶ 19,24 ブリセット № 39 撮影モードロック 69 ブリンター 80 サムネイル 51 ブログラムモード 40 サムネイル 51 ブログラムモード 40 野飛光モード 4 NTO 28 ほ ホワイトバランス 37,77 絞り値 40,52 ま マーク 13,47 校り優先 40 マクロ撮影 ♥ ★ 10,30 シャッタースピード 42,52 マルチ表示 53,57 消去 55,64 も モードロック 69,77 常時 AF 67 ら ライトプロテクト 17 オタンバイ LED(緑) 11,15		現在の画像	5 9		フォーマット	63, 64
撮影時 AF	さ	最初の画像	5 9		フォルダ	52, 64, 74
撮影モード ↑ 19,24 ブリセット □ 39 撮影モードロック 69 ブリンター 80 サムネイル 51 ブログラムモード 40 サムネイル 51 ブロデクト 52,54,57,63 自動発光モード AUTO 28 ほ ホワイトパランス 37,77 絞り値 40,52 ま マーク 13,47 絞り優先 40,52 ま マーク 13,47 だり優先 42,52 マルチ表示 53,57 消去 55,64 も モードロック 69,77 常時 AF 67 ら ライトプロテクト 17 オタンバイ LED(緑) 11,15 れ 連番リセット 74		再生モード ▶	48, 51		フラッシュ光の届く範囲	28
撮影モードロック 69 ブリンター 80 サムネイル 51 ブログラムモード 40 日刻の設定 18 ブロテクト 52,54,57,63 自動発光モード 4 NUTO 28 は ホワイトパランス 37,77 絞り値 40,52 ま マーク 13,47 絞り優先 40 マクロ撮影 ♥ 10,30 シャッタースピード 42,52 マルチ表示 53,57 消去 55,64 も モードロック 69,77 常時 AF 67 ら ライトプロテクト 17 オタンバイ LED(緑) 11,15 れ 連番リセット 74		撮影時 AF	67		フラッシュ撮影	28, 77
サムネイル 51 プログラムモード 40 日射の設定 18 プロテクト 52,54,57,63 自動発光モード 4 NUTO 28 ほ ホワイトパランス 37,77 終り値 40,52 ま マーク 13,47 終り優先 40 マクロ撮影 ® ロッシャッタースピード 42,52 マルチ表示 53,57 消去 55,64 も モードロック 69,77 常時 AF 67 ら ライトプロテクト 17 オタンバイ LED(緑) 11,15 れ 連番リセット 74		撮影モード 🗖	19, 24			39
し 時刻の設定 18 ブロテクト 52,54,57,63 ed が ボワイトバランス 37,77 を がり値 40,52 ま マーク 13,47 を がり優先 40 マクロ撮影 ® マーク 10,30 シャッタースピード 42,52 マルチ表示 53,57 消去 55,64 も モードロック 69,77 常時 AF 67 ら ライトプロテクト 17 スタンバイ LED(緑) 11,15 れ 連番リセット 74		撮影モードロック	69			80
自動発光モード <b>\$ AUTO</b> 28 は ホワイトバランス 37,77 絞り値 40,52 ま マーク 13,47 絞り優先 40 マクロ撮影 ® 10,30 シャッタースピード 42,52 マルチ表示 53,57 消去 55,64 も モードロック 69,77 常時 AF 67 ら ライトプロテクト 17 スタンバイ LED(緑) 11,15 れ 連番リセット 74		サムネイル	5 1		プログラムモード	40
絞り値	し	時刻の設定	18		プロテクト	52, 54, 57, 63
絞り優先   40   マクロ撮影 ♥		自動発光モード 🕻 AUTO	28		ホワイトバランス	37, 77
シャッタースピード42,52マルチ表示53,57消去55,64もモードロック69,77常時 AF67らライトプロテクト17すスタンバイ LED(緑)11,15れ連番リセット74			40,52	ま		13, 47
消去55,64もモードロック69,77常時 AF67らライトプロテクト17すスタンバイ LED(緑)11,15れ連番リセット74			40		マクロ撮影 🏵 ื	10,30
常時 AF     67     ら     ライトプロテクト     17       す スタンバイ LED(緑)     11, 15     れ     連番リセット     74						
す スタンバイ LED(緑) 11, 15 れ 連番リセット 74		****		も		
				5		
スポット 45	す					
		スポット	45	ろ	露出補正	31, 35, 43, 52, 77



〒163-0512 東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル

お客様メモ お買いあげの際に記入しておいてくださ い。ご相談になるときに便利です。

KD-300Z本体に関する技術的なお問い合わせは... 株式会社コニカサービス

住 所 : 〒 191-0003 東京都日野市日野台 5-22-17

TEL: 042-587-1044 FAX: 042-584-7556

電話での受付時間は、10時~17時(土・日曜日・祝日は除く)

コニカホームページ http://www.konica.co.jp/

型名	Digital Revio KD-300Z				
お買い上げ日		年		月	日
販売店	電話	(	)		

Printed in China